



【設置に関するご注意】

三脚スタンドを設置する場合、安定の良い平坦な場所に**垂直に設置**してください。




固定ピンを挿した後は、ガタツキ防止のため、必ずツマミボルトで締め付けてください。
(高さ調整3ヶ所で固定できます。)

ツマミボルト



照明器具のケーブルは支柱に沿って下ろし、地面を這わせること。



【仕様】

型式	仕様	最大耐荷重 (kg)	質量 (kg)
CPL-3	伸縮寸法1,230mm / 伸長寸法1,970mm	15	4.0

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B227

レンカスタンド

CPL-3型

取扱
説明書

この度は、レンカスタンドをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告


- ❗ 三脚はいっぱいまで広げて使用すること。
転倒・事故・けがの原因になります。
- ❗ 水平な場所で垂直に設置し、砂袋等で転倒防止の処置を図ること。
転倒・事故・けがの原因になります。
- ❗ 高さ調整を行う時や三脚をすぼめる時、移動する時は必ず照明器具を外してから行うこと。
転倒・事故・けがの原因になります。
- ❗ 照明器具の取り付けはしっかり行うこと。
落下事故・けがの原因になります。
- ❗ 各締付部は手で固定すること。工具は使用しない。
落下事故・けがの原因になります。
- ❗ 落下防止のため、必ず固定ピンを挿し込み、ツマミボルトで固定して使用すること。
落下事故・けがの原因になります。
- ⊘ 最大耐荷重 **15kg** を超えて使用しない。(固定ピン使用時)
落下事故・けがの原因になります。

注意


- ⊘ 分解・改造しない。
故障・けがの原因になります。
- ❗ パイプの嵌合部には油類や粉塵等の異物が入らないようにすること。
動作不良など故障の原因になります。
- ❗ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障・破損の原因になります。
- ❗ 照明器具のケーブルは市中に沿って垂直に下ろし、地面に這わせること。
故障・けがの原因になります。
- ⊘ 三脚部や三脚ベース部に大きな荷重をかけない。
故障・破損の原因になります。
- ⊘ 先端パイプは赤色マークより上に伸ばさない。
転倒・故障・けがの原因になります。

【各部名称】

灯体接続部
取付径はφ20とφ27の兼用と
なっております。



安全のため先端パイプを
赤いマーク以上は伸ばさないでください。



エアードンパー式先端パイプ
投光器の急落下を防ぎます。


落下防止固定ピン
高さ1,510mm用固定孔

落下防止固定ピン
高さ1,740mm用固定孔

落下防止固定ピン
高さ1,970mm用固定孔


三脚固定ツマミボルト
三脚スタンドをいっぱいまで広げ、
固定します。

❗ 手を挟まないように
気を付けてください。




❗ 締め付けは手で行ってください。
工具は使用しない。

落下防止固定ピン・ツマミボルト
落下防止のため必ず固定ピンを挿して
使用してください。
(高さ調整3ヶ所で固定できます)



❗ ガタツキ防止のため、ツマミ
ボルトで締め付けてください。

風の強い場合は転倒防止の為、
スタンド下部に砂袋などで
倒れ止めの処理を
必ず行ってください。



砂袋