

## [20m巻]テツノホースリール

HSA-ON型 HSA-20N型


取扱  
説明書この度は、テツノホースリールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

HSA-20N

## 【ホースの取付・交換方法】

## ■HSA-ON型をお買い上げの場合


図のように出入口パイプにホースを差し込み、  
しっかりと付属のホースバンドで締め付けてください。



内径φ15×外径φ20のホースが  
取付可能です。


## 【ホースの巻取方法】

ホースを巻き取る時は  
ホースガイドを左右に動かしながら  
巻いてください。  
(図のようにホースガイドに  
ホースを通してください)



## 【ハンドルの取付方法】


図のようハンドルと本体を  
しっかりと締め付けてください。



## 【老化したOリングの交換方法】

水口キャップの小ネジを取り外し、水口パイプを抜いて  
から老化したOリングを交換してください。

※別売/Oリング規格 1516-12



## 【仕様】

型式	仕様	摘要	質量 (kg)
HSA-ON	ホースリール本体のみ	20m巻用スチール製ホースリール本体のみ ノズルコネクター(1個)・ホースバンド(2個)付	4.2
HSA-20N	21m防藻ホース付(一次側1m含む) レバーノズル付	内径φ15×外径φ20耐圧防藻ホース21m レバーノズル ノズルコネクター(2個)・ホースバンド(1個)付	7.9

※本体色はグリーン(G)とオレンジ(O)の2色よりお選びいただけます。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社ハタヤリミテッド

製造元 株式会社畠屋製作所

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

## 重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危  
害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示  
しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

## !警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が  
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容  
を示しています。



この記号は、禁止行為であることを  
示しています。

## !注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷  
害を負う可能性が想定される内容、および物的損  
害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、行為を強制したり  
指示する内容を示しています。

## ⚠ 警告

本製品は一般水道からの給水・散水専用です。  
それ以外の用途には使用しない。  
また水(60°C以下)以外には使用しない。  
故障の原因になります。

飲料及び食品加工等の用途には使用しない。  
本製品使用のホースは食用ホースではありません。  
またホース内残留水の変質等により  
人体に害を及ぼす恐れがあります。

常用圧力を超えて使わない。  
0.4MPa(4kgf/cm<sup>2</sup>)以下  
本体破損の原因になります。

火気・熱源の近くで使わない。  
破損・水漏れの原因になります。

分解・改造しない。  
けが・故障の原因になります。

## ⚠ 注意

使用後はホースを巻き取った後、水道蛇口栓で  
止水を行い、ホース内の水抜きをすること。  
特に冬期は凍結破損防止のため十分に行うこと。  
水圧により水漏れ・破損の原因になり、冬期はホース内  
の残留水が凍結・膨張し、破損の原因になります。

ホース内の水抜き法  
水道栓を閉め、一次側接続口のノズルコネクターとレバーノズルを外し、ホースをまっすぐ伸ばした状態で巻き取るとホース内の水抜きができます。

ホースの水を抜き直射日光を避け、  
風通しの良い所で保管してください。

ホースはゆっくり引き出すこと。  
勢いよく引き出すとハンドルが高速回転し  
けがの原因になります。

レバーノズルを放り投げたり、  
本体を落としたり、強い衝撃・荷重を与えない。  
故障の原因になります。

各接続部が確実に接続されているか  
確認して使用すること。また定期的に点検し  
異常があれば交換・修理をすること。  
不十分なまま使用するとホースや部品などが外れ  
思わぬ事故の原因になります。


長期間ホースをご使用になるとブリード現象  
(ホースの表面に油分が発生してべとく現象)が現れ  
ますので、ご使用の具合によりホースを交換  
してください。

ホースの破れ・膨れ・傷がついたまま使わない。  
水漏れの原因になります。

本体を踏み台等の用途にして乗らない。  
転倒事故・破損の原因になります。

## 【各部名称】

### HSA-20N



### <レバーノズル使用方法>

- 調整ネジを回し水量調節が可能です。
- レバーを握りストッパーを倒してロックすればレバーを握り続けずに散水できます。

### 付属部品

#### [HSA-20N型]

- ノズルコネクター ×2
  - ハンドル\* ×1
  - ホースガイド ×1
  - ホースガイド取付用ネジ類 ×1
- ホースバンド ×1
  - レバーノズル ×1

#### [HSA-ON型]


- ノズルコネクター ×1
  - ハンドル\* ×1
  - ホースガイド ×1
  - ホースガイド取付用ネジ類 ×1
- ホースバンド ×2
  - ストッパー ×1

\*取付用ネジ類はハンドルに付属しています。


## 【取付方法】

### ●一次側ホースの取付方法(HSA-20N型)

1 付属のノズルコネクターのキャップ部を取り外し  
ホースに通します。  
ホースの先端を爪の内側に  
まっすぐ差し込み  
キャップで締め付けます。



2 一次側接続口に差し込み  
接続します。



3 水道蛇口側は蛇口に  
ホースを差し込み付属の  
ホースバンドでしっかりと  
締め付けてください。




※本体に一次側ホース用として1m余分に巻いてあります。必要な長さに切り断してご使用ください。

※HSA-ON型(本体のみ)をお求めの場合、またはホースを交換する場合は、ドラムの取付パイプにホースを差し込み  
ホースバンドでしっかりと締め付けてください。

### ●ホースガイド取付方法

1 図の通りに、取付用ネジ類を使用して  
ホースガイドを取り付けます。




2 一度締め切った後に少しナットを緩め、  
ガイドを左右に動かして、軽く動作することを  
確認してください。



### ●レバーノズルの取付方法(HLA-20N型のみ)

1 ①ホースガイドにホースを通します。  
②ノズルコネクターのキャップ部をホースに通し  
ホースの先端を爪の内側にまっすぐ差し込み  
キャップで締め付けます。



2 レバーノズルの取付はワンタッチで行えます。  
取り外す際は、ノズルコネクターを矢印Aの  
方向に引くと簡単にレバーノズルが外れます。

